

**Ponceuse
vibrante
250W**

RYOBI

ESS-2590V

GripZone™

Livetool Indicator™



Attache-câble auto-agrippant pour ranger facilement le câble d'alimentation

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée (W):	250
Nombre d'oscillations (osc/min):	6 000~12 000
Amplitude d'oscillation (mm):	1.6
Format du patin (mm):	90x187
Longueur du câble (m):	3
Poids (kg):	

Excellente prise en main pour un ponçage facile et précis

Poignées avant et arrière entièrement caoutchoutée « Gripzone » pour un confort accru et faibles vibrations

Variateur électronique avec sélecteur de vitesse

Support de patin en fonte d'aluminium

Double système de fixation de l'abrasif: traditionnel à pinces ou auto-agrippant

Interrupteur bi-matière Marche/Arrêt

Indicateur luminescent de présence de tension « Livetool Indicator »

Système actif d'aspiration intégré

Technologie « DustTech™ » garantissant une collecte maximale de la poussière

Attache-câble auto-agrippant pour ranger facilement le câble d'alimentation

Livrée en mallette double parois anti-chocs

Accessoires fournis

- 1 matrice de poinçonnage du papier
- Sac à poussière « DustTech™ »
- 6 feuilles abrasives (grain #60, #100 & #150)

CODE EAN. 4892210102461

18.04.05